3Doodler - 第一版 使用説明書 日本語版 Δ

本製品はやけどの危険があります。
3Doodlerのノズルと先端のゴム部分は非常に熱くなります。ノズルや先端のゴム部分は非常に熱くなります。ノズルや先端のゴム部分は非常に表いたりに近い部分、溶けたプださい。やけどな力がしたり、接触させる人に、この商品は熱くなる為、触れてはいけない事を知らせてください。を使用後には近辺にいる人に、この商品は熱くなる為、触れてはいけない事を知らせてください。で使用後、でしている。また、ノズルとゴムカバーを完全に冷やしている。また、ノズルとゴムカバーを完全に冷やしてから保管してください。急と、被着面には電流をしてブルーに直接触れると、被手のにが表してがらいりにあります。クリーニング・ツールは使用すると大変熱くなります。クリーニング・ツールの金属部には対に触れないでください。重度の火傷を負う危険性があります。
万が一、3Doodlerから黒や茶色の煙が発生した場合は、すみやかに使用を中止してくたあずによるの原因となる恐れがあります。この場合には3doodler@nakabayashi.co.jpにお問い合わせください。子供の手の届

- にお問い合わせください。 大人だけが使用してください。 かないところでご使用ください。
- 警告:3Doodlerをバスタブ、シャワー、洗面器、 その他水の入った容器の近くなど、湿気・水気 のある場所で使用しないでください。感電に より死に至る可能性があります。
 - 3Doodlerは、純正のプラスチックフィラメント やキットを使用してください。間違った使用や 純正以外のプラスチックフィラメントなどを使 用すると、ペンの故障や思わぬ事故。 危険物質 の吸引などにつながり大変危険です。また、こ の場合、商品の保証対象外となります。



1 注意



端をハサミで切り取って下さい。 一度使用したプラスチックフィラメントを再度使 用する場合、プラスチックフィラメントの溶けた 先端をカットし、取り除いてください。そのまま 使用すると詰りや故障の原因となります。



σ



3Doodlerの後ろからプラスチックフィラメントを 無理に引っ張らないでください。ペンの故障の 原因になり、保証対象外になります。プラスチッ クフィラメントを戻したい場合は、取扱説明書の ページ【4】を参照ください。 低温度のプラスチックフィラメント(PLAやWOODなど)から高温度のプラスチックフィラメント(ABS やFLEXYなど)に変更時、ベン内がに残ったプラスチックフィラメントから少量の煙が発生する場合があります。これは低い溶解温度の材料から高い溶解温度の材料に溶ります。とれるサインはよりによるサインを対象に

適用する為に起こります。


3Doodler を使う時が来ました! あなたは誇りある3Doodlerの所有者です。3Doodlerはあなたの手に 創造の力を与え、素早く、簡単に3Dの物体を描くことが出来ます。

に情報が必要な場合、カスタマーサービスヘアクセスに doodler@nakabayashi.co.jpへお問い合わせください

#WhatWillYouCreate?" 最新情報、テクニック、アイデア、無料でダウンロードできるテンプレート素材などは、公式サイトをご覧ください。 http://the3doodler.jp/community あなたの3Doodlerの知識を高めましょう ゴムカバー

4

___ LED LEGEND: 赤点灯:



000

を選択する

ステップ 3: プラスチックフィラメントを挿入する前に3Doodler 加熱させてください。 3Doodlerを加熱するのに約1分半かかります。その間、LEDインジャータは赤く点灯し、ペンは使用できません。正しい溶解温度になりペンが使用できる状態となったら、LEDインジケータは青(HI)か緑

青=HI (高温) (加熱温度は230~240℃) **緑=LO(低温)** (加熱温度は190~200℃)

ステップ 4: プラスチックフィラメントの挿入 プラスチックフィラメントを、ペンの後部にある挿入口 12 から、/ 部のギアにしっかりはまり込むまで送り込んでいきます。

注意:プラスチックフィラメントがペンの内部にあるギアで固定 されていないと感じたら、やさしく時計回りにひねり、3Doodler のシャフトに押し込んでください。

12

ノしより。 使用中にベンが止まりLED が赤に再点滅し た場合は、最適な加熱温度に調整している 状態となります。LEDが適切な色に再び変わ るまでお待ちください。 注意:5分間放置した場合、自動的に電源が切れます。続け てご利用される場合は、いずれかのボタンを押すか、または 電源をオフにした後に再びオンにしてください。 プラスチックフィラメントが送り出されない場合は、そのプラスチック フィラメント ▲ が残り短くなった為、送り出しギア部分を超えている 可能性があります。この場合は、逆行させて取り出すことができません ので、新しいプラスチックフィラメント B をご使用いただくか、クリー ニング・ツールをつかって、残りのプラスチックフィラメントを押し出し てください。その際、クリーニング・ツールがギアに届いていると感じる キで、やさし、任時計回がは同じてください。

ーノク・ソールを ファ 、、、ステン・ 、 ... てください。その際、クリーニング・ツール まで、やさしく時計回りに回してください。

000

ップ 6: 自動押し出しの方法

ステック 6: 自動併と由しの分/押し出しボタンを押すことなくプラスチックフィラメントを自動で 押し出し続けられるようにセットする事ができます。好きな押し出しスピード(速 2 もしくは遅 3)をダブルクリックすると、1 0 分間、プラスチックフィラメントが押し出され続けます。

自動押し出しをストップするには、 速 2 か遅 3 のいずれかのボ タンをクリックしてください。

ステップ 5: 押し出す/スピードを選択する 対好みのスピードボタン (速 2 もしくは遅 3 を押し続け、ベン犬から溶けたプラスチ ケが出てくるのを待ちます、スピードボタ を離すと、プラスチックの押し出しがストッ

クが出てく プします。 使用中に/



15

自動押し出しを一時停止する場合は、速(<mark>2</mark> か遅<mark>3</mark>のいずれかのボ タンを長押してください。指を離すと連続動作が再開します。 注:自動押し出しを再開した後の速度は、どちらのボタンか遅か) で一時停止していたかで変更されます。 速で停止 が達か)(一時停止していてかて変更されます。速で 場合は速で再開、遅で停止させた場合は遅で再開 開後は、改めて10分間の自動押し出しで再スタ・ **ステップ 7:** プラスチックフィラメントを取り外す/逆行させる

改善されない場合は、以下の手順で3Doodler 1.LEDライトが青か緑であることを確認してください。(ペンが熱いと いうことを示しています。)

LEDライトが青か緑か てプラスチックフィラン プラスチックフィラン ピンセットなどを依って引っ張ります。 、先が見えてきたら であることを確認し を使 こ向か 5外れ

 ϵ

2. /ズルツール 4 を使用します、ペンが熱い間にノズルを反時計回りに外してください。この際、ノズル及びペン先部分は大変熱くなっていますので、絶対に触れないようにで注意下さい。 ノズル取 ノズルを 回してく

, , ノスカ/ -を使用して っかりと収まるように、ヒ

その他の内容に関しては公式ウェブ† http://the3doodler.jp/ を参照ください

F) 手に入って行かない場合、メンテナンスカバー中心にある穴か 、金属板が挿入されているか確認して下さい。

D) スカバー およそ35度の角度で(図を参照)メ元の位置に戻るまで押し込みます。 を差し E) vのメンテナンスカバーを押しながら、金属板を押し込んで下 金属板の曲がった突出部分が、ペン側に向いていることを確認し ます 警告:金属の棒を間違った向きで挿入しないでください。破 損の原因となります。。

品質保障について 品質保障についての更なる詳細を知りたい方は the3Doodler.jp/warranty をご覧ください。 FC;

特許出願中

お手入わとメンテ **お手入れとメンテナンス** 3Doodlerのお手入れやメンテナンス、使い方についてアドバイスが欲 しい方はウェブサイトをご参照ください: the3Doodler.jp また、万が一、商品にトラブルが発生した場合にはトラブルシューティ ング the3Doodler.jp/troubleshooting をご覧ください。

プ**ラスチックフィラメントを取り外すために:** I. 3doodlerが、で使用のプラスチックの適正温度を示しているか確認 Jてください。: LED 青インジケー LED 緑インジケー HI (高) LO(低) それ以外の場合は、いずれかの押し出 しボタンを押して、3Doodler が再度加 熱するのをお待ちください。 2. 速 2 と遅 3 の両方の押し出しボ タンを同時に長押してください。LEDイ ンジケーター 3 が点滅し、プラスチッ クフィラメントが逆行します。 Jフスチックフィラメントが挿入口; ら出て動きを止めたら、12 からそっと 取り出してください。 ステップ 8: 電源を切る 使用後は必ず電源をOFF 9 にしてください。 保管する前にペンを完全に冷却してください **上級テクニック:** 溶解の温度を調整する 方法。 ミニ・スクリュー・ドライバーを使い。 フィラメントの押し出しの微調整をする 事ができます。+/-5°Cに回してください。 温度期極の穴。 10 にミニ・スクリュー・ド ラインできたし込んで下さい。温度を けるには、時計回りに回し、温度を下げる には、反時計回りに回してください。

注意: 3Doodlerは頑丈に設計されていますが、精密機器の為、 長時間の使用は故障の原因となります。連続して2時間使 用した際は、約30分休ませてください。

ンスとクリーニングについて

プラスチックフィラメントの押し出しが遅かったり、止まったり、挿入に 問題がある場合は、プラスチックフィラメントをゆっくり時計回りに回 転させながら下に押し出してください。

ノズルがゆるんでいる場合は、やさしくそれを締めて、抵抗を感じたら 締めるのを止めて下さい。必ずペンが熟い間に行うようにしてくださ い。再度、押し出しを試みてください。 警告・ノズルに力を入れたり、締め付けすぎにご注意下さい。本体の破 損の原因になります。

時間に回す

トラブル時のメンテナ

3. 一旦ノズルを取り除いたら、速 2 3 のスピードボタンのどちらかを押し ださい。どちらかのボタンを長押しした ペンの後ろからクリーニング・ツール を挿入し、ベンの前面から余ったブラス クフィラメントをゆっくり押してくださし ステム部分に届いたと感じるまでやさ 8 14 さしく時計方向に回してください В 4. ベンの温度を下げる為一度ベンの電源を切って下さい。その状態で、数回ノズルを時計方向に回し、仮締めして下さい。再び過熱の為に電源を入れてLEDが青か線になったら、ノズルがしっかりと止まるまで締めてください。
警告:ノズルを強く押さえたりキッく締め付けないでください。 odler の破損の原因となります

5. もし、上記の方法でも問題が解決しない、または3Doodlerの中に詰まりが発生している場合は、以下の手順でメンテナンス・カバーを外し

A)

B)

の作業を始める前に、LEDライトが青か緑であることを確認し ください。(ペンが熱いということを示しています)

メンテナンス・カバーは、金属板で固定されています。ピンセット やドライバーなどを使用して、メンテナンスカバーの金属板を押 し出して取り外してください。金属板が半分以上出たら手で取り出 し、メンテナンスカバーを外してください。

メンテナンスカバーの取外しや元に戻す方法についてビデオを ご覧になりたい方はトラブルシューティング the3Doodler.jp/troubleshooting をご確認ください。 仕様 Output Power: 6W Output Voltage: 5V Input Voltage: 5V 仕様は通知なしに変更し、改良される場 合があります。

3Doodlerは子供向けのおもちゃではありません。大人限定の商品で す。子供の手の届かないところで管理してください。 このマークは、この商品が他の家庭用ゴミと一緒に廃棄できないことを表示しています。放置されたゴミで環境や人の健康に害を与えることが無いようにするために責任を持ってリサイクルし、持続可能な物質資源の再使用を促進します。

3Doodler, DoodleStand, JetPack, StrandStand及び "#WhatWillYouCreate?"はワブルワークス社が所有する商標です